

plug+play

Инструкция по эксплуатации
комбинированного аппарата с
цветным монитором “комфорт”
для системы Siedle-in-Home-bus

BTCV 850-0




Официальный Дистрибьютор:


Корпорация СКАЙРОС


190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.6, В
телефон: +7 (812) 448-1000,
факс: +7 (812) 448-1001
интернет:
www.domofon-best.ru; www.skyros.ru
E-mail: sale@domofon-best.ru


Прием вызовов с панели вызова


Тональные сигналы вызова от входа в здание и от входа в квартиру различаются. При нажатии посетителем кнопки вызова абонентский телефон звонит и мигает кнопка отключения сигнала вызова.

 На экран монитора выводится изображение посетителя. С помощью функции Zoom можно приблизить отдельные фрагменты изображения. Вызов можно принять в течение 45 секунд после последнего сигнала вызова.

 **Активация отпирания двери**
При нажатии кнопки отпирания двери на 3 секунды отпирается дверь, от которой пришел последний вызов.


 **Включение освещения**
При нажатии кнопки освещения включается освещение при условии, что выполнены все соответствующие электрические подключения.


 **Отключение сигнала вызова**
При кратковременном нажатии кнопки отключения сигнала вызова все тональные сигналы отключаются или включаются. При отключенном сигнале кнопка загорается красным цветом. Если при этом посетитель нажимает кнопку вызова, то кнопка отключения сигнала вызова начинает мигать.


 **Выбор панели вызова**
Снимите трубку. Дважды нажмите кнопку освещения, с тем чтобы активировать аудио связь с панелью, от которой поступил последний сигнал вызова.

Громкость сигнала вызова

Громкость сигнала вызова можно задать, проделав следующую процедуру:

 При снятой трубке нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова. Звучит сигнал вызова ранее установленной громкости.



 Кратковременно нажмите кнопку отключения сигнала: громкость повышается на один уровень. После уровня наибольшей громкости сигнал снова переходит на низший уровень громкости.


 Сохраните желаемый уровень громкости, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова.


Мелодия сигнала вызова

Имеется выбор из 11 мелодий сигнала вызова. Поскольку сигнал вызова всегда задается для панели, от которой пришел последний вызов, сначала нажмите кнопку вызова на входе в здание или в квартиру.

(Отличающиеся сигналы вызова можно также задать для внутренних и групповых вызовов)


 +  При снятой трубке одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки отпирания двери и освещения. Звучит ранее установленная мелодия сигнала вызова.

 Мелодию сигнала вызова можно изменить, нажав кнопку отключения сигнала.

 Сохраните выбранную мелодию, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова.

Программирование функций кнопок

Кнопки телефонного аппарата можно использовать для реализации функций, напр., программирования внутренних вызовов, функций переключения и управления. Все кнопки могут быть запрограммированы на выполнение двойных функций (за исключением кнопки отпирания двери). Каждая кнопка имеет подсветку для индикации ее состояния. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашей электромонтажной компанией.

 **Включение монитора**
Если Вы не находитесь в процессе общения с посетителем, Вы можете вывести на экран монитора изображение от двери, с которой пришел последний вызов.

Видео память

Системный телефон имеет встроенную память видео изображений. Все изображения посетителей сохраняются с индикацией даты и времени вызова. В памяти может храниться до 28 кадров. При достижении предельного объема самый ранний кадр стирается и записывается изображение последнего вызова. При отключении питания содержимое памяти стирается. Если видео память на Вашем аппарате не работает, свяжитесь с Вашей монтажной компанией.



Кнопка видео памяти

При сохранении нового изображения на телефоне загорается кнопка видео памяти. При нажатии этой кнопки на экран выводится последнее сохраненное изображение. При повторном нажатии выводится следующее изображение.

Программирование кнопок монитора

Управление монитором осуществляется с помощью кнопки, имеющей 5 переключающих позиций. Кнопка ввода Enter используется для включения монитора и для подтверждения выбранной функции.

Кнопки управления используются для навигации в меню.

Кнопка ввода Enter



Кнопки управления



Кнопкам управления можно задать различные функции в зависимости от показаний дисплея на мониторе. Функции кнопок показываются на дисплее в нижней части монитора.



SD-карта памяти

В верхнюю часть телефона можно вставить SD-карту дополнительной памяти объемом от 32 MB до 2 GB; в состоянии при поставке в этот слот вставлена карта-муляж, предотвращающая от попадания пыли внутрь слота. Карта памяти используется:

- для расширения внутренней видео памяти телефона
- для передачи изображения на ПК с помощью соответствующего считывающего устройства.

Кроме того, при объеме памяти более 256 MB на SD-карте можно сохранить до 255 кадров в формате *tif с разрешением 640 x 480 пиксель и размером файла около 1 MB. При достижении предельного объема памяти или максимального числа сохраненных изображений самое раннее изображение стирается, а самое последнее сохраняется.

Если в слот устанавливается карта памяти, на дисплее появляется символ SD-карты.



Возможные показания дисплея:

- SD-карта обнаружена
- ? Инициализация SD-карты
- Неисправная карта или карта, защищенная от записи
- Карта в процессе записи/считывания

Не вынимайте карту в процессе записи или считывания. Для форматирования SD-карты используйте системный телефон. Форматирование карты возможно на компьютере в формате FAT 16.

Главное меню

Для выхода в главное меню нажмите кнопку Enter и с помощью кнопки управления выберите Menu в нижней строке монитора.

Main menu	Главное меню	<input checked="" type="checkbox"/>
Video memory	Видео память	
Memory card	Карта памяти	
Picture setting	Установка кадра	
Configuration	Конфигурация	

Видео память

Информация о числе сохраненных и новых изображений в верхней части экрана.

Video memory	Видео память	<input checked="" type="checkbox"/>
Saved pictures	Сохраненные кадры	2
New pictures	Новые кадры	2
Show picture list	Показать список кадров	
Delete all pictures	Стереть все изображения	
<input checked="" type="checkbox"/> ok	<input checked="" type="checkbox"/> Select	<input checked="" type="checkbox"/> Back

• Показать список кадров

Вывод на экран всех изображений, сохраненных в памяти аппарата. Новые изображения помечены символом *.

• Стереть все изображения

Удаление всех изображений, сохраненных в памяти.

Карта памяти

- *Показать список кадров*

Вывод на экран сохраненных изображений.

- *Форматировать карту памяти*

Форматируется установленная SD-карта; все ранее записанные изображения стираются.

- *Загрузить кадры из карты памяти (max. 28)*

Сохраненные изображения переносятся во внутреннюю память аппарата.

- *Сохранить все кадры на SD-карте*

Изображения из памяти аппарата записываются на SD-карту.

В отношении записанных изображений действуют те же правовые ограничения, что и для фотографий.

Регулировка изображения

- *Яркость* регулируется пошагово в диапазоне 15 – 247 единиц.

- *Цвет*. Насыщенность цвета регулируется пошагово в диапазоне 15 – 247 единиц.

- *Контрастность*

Контрастность изображения регулируется пошагово в диапазоне 15-247 единиц.

- *Вывод текущего изображения*

- *Функция увеличения всегда включена*

Текущее изображения всегда можно увеличить.

- *Сохранить последний кадр*

В текущем изображении всегда показывается последний сохраненный кадр.

- *Установить функцию увеличения по центру изображения*

Фрагмент изображения всегда выделяется в его центральной части.

- *Дата + время в текущем изображении*

Дата и время накладываются на изображение.

Конфигурация

- *Sprache/Language*

Выбор языка.

- *Date/time*

Автоматический формат летнего/зимнего времени.

Установка даты и времени.

- *ON delay*

Монитор включается с временной задержкой.

- *Save delay*

Изображение сохраняется с временной задержкой.

- *OFF delay*

Монитор выключается с временной задержкой.

Servicing

Установка для монтажной компании.

Выход из меню

Монитор выключается после установки времени задержки OFF delay.

Уход за телефонным аппаратом

Для чистки аппарата всегда пользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сухая протирка, а также применение химических реагентов и абразивных паст приведет к порче поверхности аппарата.

Обслуживание

Действуют условия защищенной законом гарантии.

Замена аппарата для обслуживания должна производиться монтажной компанией.