

plug+play

Инструкция по эксплуатации  
аппарата абонента “комфорт”  
для системы Siedle-in-Home-bus

**BTC 850-0**



Официальный Дистрибьютор:

**Корпорация СКАЙРОС**

190000, Санкт-Петербург,  
пер. Гривцова, д.6, В  
телефон: +7 (812) 448-1000,  
факс: +7 (812) 448-1001  
интернет:

[www.domofon-best.ru](http://www.domofon-best.ru); [www.skyros.ru](http://www.skyros.ru)

E-mail: [sale@domofon-best.ru](mailto:sale@domofon-best.ru)

### Прием вызовов с наружной панели

Сигналы вызова с наружной панели и от входа в квартиру различаются. При вызове с наружной панели звонит телефон и мигает кнопка отключения сигнала вызова.



Вызов можно принять в течение 45 секунд после последнего звукового сигнала.



### Активация отпирания двери

При нажатии кнопки отпирания двери на 3 секунды отпирается дверь, от которой пришел вызов.



### Включение освещения

При нажатии кнопки освещения включаются осветительные приборы при условии, что выполнены все необходимые электрические соединения.



### Отключение сигнала вызова

При кратковременном нажатии кнопки отключения сигнала вызова отключаются или вновь включаются все сигналы вызова. Кнопка загорается красным светом для индикации отключенного состояния сигналов вызова. Если при этом поступает вызов, то кнопка отключения сигнала вызова начинает мигать.



### Активация панели вызова

Снимите трубку. Дважды нажмите кнопку освещения для активации аудио соединения с наружной панелью, от которой пришел последний вызов.

### Громкость сигнала вызова

Можно установить желаемый уровень громкости сигнала вызова, выполнив следующую процедуру:



Не снимая трубки с базы, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова с тем, чтобы прослушать установленный уровень громкости сигнала вызова.




Кратковременно нажмите кнопку отключения сигнала вызова. Происходит последовательное повышение уровня громкости. При достижении максимального уровня происходит переход на низший уровень.



Для сохранения выбранного уровня громкости нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова.

### Мелодии сигнала вызова

Можно выбрать одну из 11 мелодий сигнала вызова. Мелодия всегда будет программироваться для входа, с которого поступил последний сигнал вызова. Поэтому перед программированием мелодии следует сначала послать вызов с наружной панели или от входа в квартиру. (Для внутренних или групповых вызовов можно выбрать другую мелодию).



Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки отпирания двери и освещения с тем, чтобы прослушать ранее установленную мелодию сигнала вызова.



Нажатием кнопки отключения сигнала вызова можно изменить мелодию.



Для сохранения выбранной мелодии нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку отключения сигнала вызова.

### Программирование кнопок

Кнопки телефона могут использоваться для реализации функций, напр., активации внутренних вызовов или функций коммутации и управления. Все кнопки имеют возможность двойного программирования (за исключением кнопки отпирания двери).

Напротив каждой кнопки расположен светодиодный индикатор, указывающий на состояние кнопки.

### Уход за телефоном

Чистку телефона производите только мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сухая протирка, как и применение абразивных паст и гелей может повредить поверхность корпуса аппарата.

### Обслуживание

На данное устройство распространяются стандартные гарантийные обязательства. Замену телефона должен производить представитель компании, обслуживающей Вашу систему.